

1

Construir el muro en obra negra con elementos de mampostería o con placas prefabricadas.

2

Nivelar la superficie de los muros a enchapar.

3

Adherir una malla electro-soldada, con cuadros de 5 x 5 centímetros a la superficie del muro.

4

Amarrar los elementos de enchape con alambre a la malla fijada al muro. Las especificaciones del alambre y de la malla deben ser de acuerdo con el criterio del diseñador estructural.

5

Enchapar la superficie del muro.
Se deben dejar dilataciones cada 16 metros cuadrados aproximadamente. El área final de dilataciones depende del criterio del diseñador estructural del proyecto.

6

Las juntas deben hacerse con material aislante blando.

7

Lavar la fachada con agua y cepillo de cerdas suaves al final de cada jornada de trabajo, antes de la aplicación del hidrófugo.

8

Aplicar hidrófugos o sellantes de superficie inmediatamente después de finalizar la instalación y lavar la fachada con agua y cepillo de cerdas suaves. Repetir la operación de lavado cada 12 meses, para la preservación del producto en el tiempo.